



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, прочтите следующие инструкции перед началом использования.

1. Проверьте, соответствует ли напряжение в Вашем доме напряжению указанному на коробке.
2. Поместите Вашу плиту в надежном ровном месте вдали от воды и угла столешницы. Оставьте по крайней мере расстояние в 8 см от любой стены.
3. Не размещайте на варочной поверхности предметы, являющиеся альтернативными источниками тепла.
4. Электрическая варочная поверхность не должна быть установлена рядом или под занавесками или другими материалами, которые могут воспламениться.
5. Не использовать плиту на открытом воздухе (вне дома).
6. Варочная поверхность должна находиться под наблюдением во время работы.
7. Для большей надежности, мы рекомендуем, чтобы детектор дыма был установлен в доме.
8. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы кабель питания оставался на поверхности электрической варочной поверхности.
9. Не оставляйте варочную поверхность без присмотра во время работы.
10. Данная плитка должна всегда быть использована в правильном положении.
11. Как и другие настольные электрические приборы, данная плитка НИКОГДА не должны быть погружены в воду, использована в ванной комнате или у любого источника воды.
12. НЕ дотрагивайтесь до горячей поверхности.
13. Подождите пока электрическая поверхность остынет, а затем двигайте ее.
14. Пристальное наблюдение необходимо в случае, если плиту используют дети или люди с ограниченными возможностями.
15. Расположите сетевой шнур так, чтобы он не накрывал рабочую поверхность так как это может привести к опасности.
16. Если электрическая плитка упала или была повреждена, не используйте ее пока ее не проверит квалифицированный работник.
17. ВСЕГДА выключайте плитку из розетки, когда заканчиваете работать.
18. Не допускайте, чтобы шнур соприкасался с острыми и горячими предметами.
19. Вы не должны менять сетевой кабель. Если кабель поврежден, он должен быть заменен квалифицированным электриком.
20. НЕ погружайте данную плиту в воду для очистки.
21. Не закручивайте кабель вокруг плитки.
22. Не используйте посторонние оборудование или аксессуары так как это может привести к пожару или удару током, что прерывает гарантию.
23. Если поверхность поцарапана, выключите ее, так как это может привести к удару электрическим током.
24. Не держите работающий прибор в воздухе.
25. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным работником во избежании опасности.
26. Придержите плитку, когда хотите выключить прибор из розетки.

Tornado

Ghid de utilizare

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza plita electrică.

- 1 Asigurați-vă că tensiunea a casei D-ră e similară cu tensiunea indicată pe cutie.
- 2 Puneți aragazul într-un loc sigur și plat pe o distanța de la unghiului de blat și de la sursă de apă. Lasați cel puțin o distanță de 8 cm de la orice perete.
- 3 Nu așezați asupra aragazului o sursă de căldură alternativă.
- 4 Plita electrica nu trebuie să fie instalată în apropierea sau sub perdele sau alte materiale care ar putea fi aprinse.
- 5 Nu se utilizează în aer liber (in afara casei).
- 6 Plita trebuie să fie supravegheată în timpul funcționării.
- 7 Pentru o mai mare fiabilitate, vă recomandăm că detectorul de fum să fie instalat în casă.
- 8 **NU LĂSAȚI** cordul pe suprafața a plitei electrică.
- 9 Nu lăsați aragazul nesupravegheat în timpul funcționării.
- 10 Aragazul trebuie să fie utilizat întotdeauna în poziția corectă.
- 11 Ca și în cazul altor aparate electrice, aragazul acest trebuie să nu fie scufundat în apă, folosit în baie sau la orice sursă de apă.
- 12 Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- 13 Așteptați până când suprafață electrică se răcește, iar apoi o mutați.
- 14 Supravegherea atentă este necesară în cazul în care aragazul este folosit de copii sau persoane cu handicap.
- 15 Așezați cablul de alimentare, astfel încât acesta nu va acoperi suprafața de lucru ca acest lucru poate duce la pericol.
- 16 În cazul în care aragazul a scăzut sau a fost deteriorat, nu-l folosiți până când nu a fost verificat de către o persoană calificată.
- 17 Opriți întotdeauna aragazul de la priza atunci când ați terminat procesul de gătit.
- 18 Nu lăsați cablul să atinge obiecte ascuțite și fierbințe.
- 19 Nu trebuie să se schimbați cablul de alimentare. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuită de un electrician calificat.
- 20 Nu introduceți aragazul în apă pentru curățare.
- 21 Nu te întoarceți cablul în jurul aragazului.
- 22 Nu se folosiți echipamente sau accesorii străine deoarece acest lucru poate provoca un incendiu sau șoc electric, care exclude garanția.
- 23 Dacă suprafața este zgâriată, opriți aragazul, deoarece acest lucru poate duce la un șoc electric.
- 24 Nu depozitați aparatul în aer.
- 25 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuită de către producător sau de o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
- 26 Țineți aragazul atunci când doriți să opriți aparatul de la priza.