

Tornado

Eco Line

Plita incorporabila pe gaz

Manual de utilizare

Modele:

HG10 ECO BLACK

HG10B ECO WHITE

HB10 ECO IRON INOX

TR121 ECO IRON INOX



Înainte de a utiliza aparatul nou vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și păstrați-l într-un loc sigur pentru viitor.

Informații importante

Trebuie să citiți cu atenție aceste avertismente înainte de a instala sau de a folosi plita.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul său de persoane calificate pentru a evita un pericol.

Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsa de experiență și cunoștința, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instalare

Înainte de instalare, asigurați-vă că sunt îndeplinite condițiile locale de distribuție (natura gazului și presiunea gazului).

Plita trebuie să fie instalată și conectată în conformitate cu reglementările de instalare în vigoare. O atenție deosebită se va acorda la cerințele relevante privind ventilația.

Acest aparat trebuie să fie instalat și întreținut de către o persoană competentă

Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare și folosit numai într-un spațiu bine ventilat.

Îndepărtați toate ambalajele înainte de a folosi plita.

Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică și gaz natural e în conformitate cu tipul declarat pe eticheta.

Nu încercați să modificați plita în nici un fel.

Siguranța copiilor

Această plită este concepută pentru a fi utilizată de către adulți. Nu lăsați copiii să se joace lângă plita.

Plita devine fierbinte atunci când este în uz.

Copiii trebuie să fie ținute departe până când plita sa răcească.

Copiii se pot rani atunci când trage tigai sau vase de pe plita

În timpul utilizării

Această plită este destinată pentru gatirea casnică. Ea nu este construită pentru scopuri comerciale sau industriale.

În timpul utilizării unui aparat de gătit cu gaz va produce căldură și umiditate în camera în care a fost instalată. Asigurați-vă că există o alimentare cu aer, păstrați fantele de ventilație în stare bună sau instalați o hotă.

Când folosiți plita pentru o perioadă lungă, ventilație trebuie să fie îmbunătățită, prin deschiderea unei ferestre sau creșterea vitezei a hotei.

Nu utilizați plita, dacă acesta este în contact cu apa. Nu folosiți plita cu mâinile ude.

Asigurați-vă că butonul de control sunt în poziția închis atunci când nu este în uz.

Când se utilizează alte aparate electrice, asigurați-vă cablul nu intră în contact cu suprafețele fierbinți ale aparatului de gătit.

Vase instabile sau deformată, nu trebuie să fie utilizate pe plita pentru ca vase instabile poate provoca un accident de basculare sau scurgeri.

Nu lăsați niciodată nesupravegheat plita atunci când gătiți cu ulei și grăsimi.

Nu folosiți niciodată vase din plastic sau din folie de aluminiu pe plită.

Alimente perisabile, obiecte din plastic și aerosolii pot fi afectate de căldură și nu trebuie să fie stocate de mai sus sau lângă unitatea de plita.

Serviciu

Plita trebuie să fie reparată și servită numai de un inginer de service autorizat și numai piese originale aprobate de schimb trebuie să fie utilizate.


Informații de mediu

După instalare, vă rugăm să aruncați ambalajul cu respectarea siguranței și a mediului.



Simbolul pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Produsul trebuie să fie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Prin asigurarea că acest produs este eliminat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediului și sănătatea umană, care putea fi cauzate de manevrarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local de deșeurile menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



1. Arzătoare medii
2. Arzătorul mic
3. Arzătorul triplu (WOK)
4. Butoane de control

Funcționare

Pornirea arzătorii - Pur și simplu apăsați butonul ON, rotiți butonul într-o direcție inversă acelor ceasornic la maximum și arzătorul se va aprinde automat. Înainte de a elibera butonul, asigurați-vă că flacăra este stabilă, în cazul în care arzătorul nu se aprinde, puneți butonul în poziția OFF și încercați din nou.


În cazul unei pene de curent aparatul trebuie utilizat cu atenție.

Dispozitivul (aprinderea electrică) nu trebuie să funcționeze mai mult de 15s. Dacă, după 15 secunde arzătorul nu a aprins, opriți dispozitivul și așteptați cel puțin 1 min înainte de a încerca o aprindere a arzătorului.

În cazul în care flăcările arzătorului accidental a stins, opriți arzătorul și lăsați-l timp de cel puțin 1 minut.

Dacă nu puteți aprinde flacăra nici după mai multe încercări, verificați "capac" și "coroana" (vedeti diagrama) se află în poziția corectă. Pentru a stinge flacăra, rotiți butonul la simbolului "●".

1. Cap de arzator
2. Coroană de arzător
3. Placă de arzător
4. Electrode de aprindere



Când faceți trecerea la sursa de alimentare, după instalare sau o pană de curent, este destul de normal generatorul de scântei care urmează să fie activat în mod automat.


Pentru a asigura eficiența maximă a arzătoarelor, utilizați oale și cratițe cu fundul plat cu mărimea arzătorului folosită.

Dacă vă utilizați-o cratiță, care este mai mică decât dimensiunea recomandată, flacăra va răspândi dincolo de partea de jos a vasului, cauzând supraîncălzirea.

Aveți grijă atunci când prăjiți alimente în ulei sau grăsime fierbinte, deoarece stropii fierbinți ar putea să se aprindă.

Atenție: Atunci când lichidul începe să fiarbă, reduceți intensitatea flăcării astfel încât acesta va ține abia lichidul fierbe.

În cazul în care butoanele de control devin dificil de a transforma, vă rugăm să contactați centrul de service local.



Întreținere și curățare

Înainte de orice întreținere sau de curățare, trebuie să vă deconectați plita de la alimentarea cu energie electrică.

Plita este cel mai bine curățată în timp ce acesta este încă cald, ca scurgeri pot fi îndepărtate mai ușor decât dacă este lăsat să se răcească.

Panoul de plita

Stergeți partea de sus a plitei regulat cu o cârpă moale, bine înmuiată în apă caldă și apoi adăugați un pic de detergent. Evitați utilizarea: 1) detergent de uz casnic și înălbitori; 2) tampoane impropii pentru cratiti non-stick; 3) tampoane de vata de oțel; 4) scufunda pentru îndepărtarea petelor.

Rafturile

Dacă vă spălați le cu mâna, să fie atenți atunci când uscare, lasă uneori marginile aspre.

Arzătorii

Capacele arzătoarelor și coroane pot fi scoase pentru curatare. Spălați capacele arzătoarelor și coroane folosind apa caldă și detergent, și înlăturați urmele cu o pastă de curățat delicată. O scufunda moala și umezita bine poate fi utilizata cu grija, în cazul în care mărcile sunt deosebit de dificil de a elimina.

După curățare ștergeți arzătorii cu o cârpă moale.

Electrod de aprindere

Aprindere electrică se obține printr-o "electrod" ceramic și un electrod de metal. Păstrați aceste componente foarte curate, pentru a evita dificultățile de iluminat, și verificați ca orificiile arzătorului nu sunt obstrucționate.

Rezolvarea problemelor

Problemă	Acțiuni corecte
<ul style="list-style-type: none">• Nu există nici o scânteie atunci când aprindeti gazului	<ul style="list-style-type: none">• Verificați că plita este conectată la alimentare cu energie electrică• Verificați ca siguranța de rețea nu a suflat• Verificați capacul arzătorului și coroana au fost înlocuite în mod corect, de exemplu, după curățare.
<ul style="list-style-type: none">• Inelul de gaz arde inegal	<ul style="list-style-type: none">• Verificați jetul principal nu este blocat și coroana arzătorului este curata de particule de mâncare.• Verificați capacul arzătorului și coroana au fost înlocuite în mod corect, de exemplu, după curățare.

Instrucțiuni pentru instalator

Dimensiuni globale

Lățime: 600mm Adâncime: 515 mm (Pentru modelele cu sticla)

Lățime: 580mm Adâncime: 500mm (Pentru modelele din inox)

Tăiați dimensiuni

Lățime: 550mm Adâncime: 470mm

Date tehnice

Configurarea arzătorului

	NG				LPG			
	Dia. a injectorul (mm)			kW	Dia. a injectorul (mm)			kW
Categorie de gaz	I2H(20)/ I2E(20)/ I2E+	I2Lw	I2Ls		I3B/P(30)/ I3+	I3B/P(37)	I3B/P(5 0	
Arzător pentru Woc	1.38	1.48	1.95	3.4	0.92	0.86	0.84	3.4 (323g/h)
Arzător medi- rapid	0.92	1.0	1.23	1.8	0.63	0.58	0.57	1.8 (171 g/h)
Arzător auxiliar	0.75	0.86	1.0	1.0	0.53	0.49	0.45	1.0 (91 g/h)

Notă: atunci când injectoare sunt schimbate, unul nou ar trebui să fie marcat de tehnician de gaz.

Cerințele de siguranță importante

Provizioane pentru ventilație

Plita nu trebuie să fie instalată într-o cameră cu un volum de mai puțin de 20m³. În cazul în care este instalat într-o cameră de volum mai mic de 5m³ o aerisire de zona efectivă de 110cm² este necesară. În cazul în care este instalat într-o cameră de volum între 5m³ și 10m³, o aerisire de zona efectivă de 50cm² este necesară, în cazul volumului mai mari de 11m³ nu este necesară aerisire. Cu toate acestea, în cazul în care camera are o ușă care se deschide direct spre exterior aerisire nu este necesară, chiar dacă volumul este între 5m³ și 11m³. Dacă există alte aparate de ardere de combustibil, în aceeași cameră, trebuie să consultați pentru a determina cerințele necesare de aerisire.

Locație


Plita poate fi amplasată într-o bucătărie, o cameră de bucătărie sau sala de sedințe, dar nu într-o baie, cameră de duș sau garaj.

Înainte de a face o gaură în blatul de lucru asigură că există o distanță minimă de 55 mm între marginea din spate a plitei și perete.

O distanță minimă de 100 mm trebuie să fie lăsată între marginile laterale ale plitei și orice dulap sau pereti.

O distanță minimă de 400 mm să fie lăsată între marginile laterale ale plitei și orice materiale combustibile.

În cazul în care este montat sub 400 mm, un spațiu de 50 mm trebuie să fie permisă de la marginile plitei.



O distanță minimă de 700 mm să fie lăsată între marginile laterale ale plitei și materiale combustibile instalate deasupra plitei.

Important: Utilizarea unei plite cu gaz produce căldură și usuce spațiu în care este instalat. Asigurați-vă că bucătăria este bine aerisită: țineți de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică.

Utilizarea îndelungată a aparatului poate necesita aerisire suplimentară, de exemplu deschiderea unei ferestre, sau mai mult de ventilație eficient, de exemplu, creșterea nivelului de ventilație mecanică, dacă există.

Instalare

IMPORTANT: Plita trebuie să fie instalată de către o persoană competentă. Va rugăm, asigurați-vă faptul că, odată ce plita este instalată, plita trebuie să fie ușor accesibil pentru inginer în caz de pană.

Când plita este instalată prima dată

După ce plita a fost instalată, este important să se elimine orice material de protecție, care au fost puse pe la fabrică.

Orice instalație de gaz trebuie să fie efectuate de către o persoană competentă.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea, în cazul în care instrucțiunile de mai sus sau la oricare dintre celelalte instrucțiuni de siguranță încorporate în această carte a fost ignorate.

Important: Când instalați plita de mai sus unui cuptor, cuptor trebuie să fie plasat pe două benzi de lemn. Amintiți-vă să lăsați un spațiu de cel puțin 45 x 560 mm la spate între cuptor și plita. Când instalați pe un cuptor fără ventilație forțată, asigurați-vă că există guri de admisie de aer și de evacuare pentru ventilare interioară a camerei în mod corespunzător.

Conexiunea gazului

Conectarea la alimentarea cu gaz trebuie să fie cu țevă rigidă sau semi-rigide, de exemplu oțel sau cupru. De conectare trebuie să fie potrivită pentru conectarea la RC 1/2 (1/2 filet exterior BSP). Atunci când conexiunea finală a fost făcută, este esențial ca o încercare de scurgere. Asigurați-vă că la conexiunea de conductă nu exercită nici o presiune pe plita. Când un tub flexibil este folosit, păstrați-l în modul pe care aceasta nu poate contacta cu o parte mobilă a unității de locuit și să nu treacă prin nici un spațiu în cazul în care acesta va deveni deteriorat.

Este important să se instaleze corect cotul, cu umăr de la capătul firului, montat pe conductă de conectare plitei.

Imposibilitatea de a asigura asamblarea corectă va duce la scurgeri de gaz.

A: Capat arbore cu 1/2 filet BSP

B: Șaibă

C: Conector de piuliță

D: conector pentru furtun Barb



Legăturile electrice

Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea acestui plita ar trebui să fie efectuate de către un electrician calificat sau de o persoană competentă

Plita trebuie sa fie împământata


Această plită este destinat pentru conectarea la o sursă de alimentare CA.

Înainte de a porni, asigurați-vă că tensiunea de alimentare electrică este aceeași cu cea indicată pe eticheta ale plitei.

Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu suprafețe cu temperaturi mai mari de 50 grade.

Montarea ale plitei în blat

Se efectuează după cum urmează:



Pune garniturile furnizate împreună cu plita, pe marginile tăiate având grijă ca sigiliile să îndeplinească fără a se suprapune;

Așezați plita în decupat, având grijă ca acesta este centrat

Fix plita cu respectivele cleme de fixare și șuruburi, așa cum se arată în diagrama. Când șuruburile au fost strânse, garnitura în exces pot fi

eliminate.

Marginea plitei formează o garnitură dublă care previne acumularea de lichide.

Verificați plita după instalare și înainte de a folosi

Atunci când plita a fost complet instalată, va fi necesar să se verifice poziția flacărăi minime.

Pentru a face acest lucru, urmăriți pașile de mai jos,

--- Rotiți robinetul de gaz în poziția MAX și aprinde

--- Setați robinetul de gaz pentru poziția de flacără MIN apoi porniți butonul de control de la MIN la MAX de mai multe ori. Dacă flacăra este instabilă sau se stinge urmați procedura de mai jos:

--- Re-aprinde arzătorul și setați la MIN.

--- Scoateți butonul de control și de a folosi o șurubelniță subțire lamă pentru a porni șurubul de reglare până când flacăra este constantă și nu stinge, atunci când butonul este pornit de la MIN la MAX.

--- Repetați procedura de ajustare pentru toate arzatoarele.

Testarea preseunei:

--- Scoateți tava de sprijin din stânga și capacul arzătorului și coroana.

--- Fit tub manometric peste injectorului.

--- Porniți alimentarea cu gaz arzator și aprinde un alt arzător.

--- Opriți aprovizionarea arzătorului.

Convertarea de laNG la LPG sau de la LPG la NG

Important

Înlocuirea / convertarea a plitei de gaz trebuie să fie efectuate numai de către o persoană competentă.

Este important să rețineți că acest model este proiectat pentru utilizarea cu categoria speciala de gaz. Vă rugăm să verificați nota de la aparat. Dar poate fi convertite dintr-o categorie de gaz la altul.