

Tornado



Cuptor încorporabil - Manual de utilizarea

Встраиваемый духовой шкаф

Инструкция по применению

TRC-6M 888WP BL
TRC-6M 888WP WH
TRC-6M 888WP IV
TRC-6M 886 IX
TRC-6M 887 WP IX
TRC-6M 889WPR BL STRIP
TRC- 8D 5237 WP
BRONZE TRC-5237 E BL
TRC- 8D 5239 WP METAL
TRC-2237 E IX

TRC-5237 E WH
TRC-5237 E IV
TRC-6597 TOUCH BL
TRC-6599 TOUCH BL IX
TRD-65 SBL
TRC-456D FBL
TRC-456D CREAM
TRC-456D WHITE
TRC-456 TOUCH BL
TRC-456 TOUCH FWH



- Aparatul și părțile deschise devin fierbinți în timpul utilizării.
- Nu atingeți aparatul în timpul funcționării.
- Nu curățați interiorul dispozitivului și sticlă cu obiectele ascuțite, astfel încât să poată deteriora aparatul.
- Deoarece uleiul fierbinte poate provoca un incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce se execută.
- Dacă este posibil, nu încercați să stingă focul cu apă.
- Deconectați imediat aparatul și să acoperiți cu pătură udă.
- Nu așezați niciodată substanțe inflamabile sau corozive în cuptor.
- Nu folosiți un aspirator cu abur.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau racle metalice ascuțite, care poate deteriora suprafața și poate cauza fisuri în sticlă când curățați ușa.
- ATENȚIE: Înainte de a înlocui becul cuptorului opriți conexiunea electrică și așteptați pentru dispozitivul de răci, pentru a se evita riscul de șoc electric.
- Regimenul 1 al cuptorului - raftul de jos.
- Nu așezați aparatul pe celofanul, precum și materiale sensibile la combustibili și căldură.

Securitate pentru copii

În timpul utilizării, părțile expuse ale dispozitivului devin cald, nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul până când acesta este complet rece.

- Nu lăsați copii mai mici de 8 ani la dispozitivul fără supravegherea unui adult.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii mai mari de 8 ani și / sau a persoanelor cu dizabilități fizice sau mentale, cu condiția ca acestea să fie instruiți cum să folosească dispozitivul și despre pericolele.
- Nu permiteți copiilor să joacă cu aparatul. Curățarea și îngrijirea dispozitivului nu ar trebui să fie executată copii nesupravegheați.
- Materiale de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Să nu păstreze materialele de ambalare la îndemâna copiilor, sau le aruncă la gunoi, clasificând în conformitate cu cerințele.
- Nu așezați obiecte grele în vârful ușii deschise și nu permiteți copiilor să se așeze pe ușa. Cuptor poate răsturna sau balamalele ușii se pot deteriora.

Securitatea în timpul lucrării electrice

- Toate lucrările privind echipamentele și sistemele electrice sunt efectuate de către persoane autorizate și calificate.
- Acest aparat nu este destinat pentru controlul la distanță.
- Dacă apar o defecțiune opriți aparatul și deconectați rețeaua de alimentare. Pentru a face acest lucru, opriți siguranța în apartament / casa.
- Asigurați-vă că siguranța de curent corespunde curentului dispozitivului.

Сначала внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

Уважаемый покупатель,

Мы бы хотели, чтобы вы с максимальной эффективностью

использовали данное изделие, произведенное на современном оборудовании и прошедшее тщательный контроль качества.

Для этого внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее в

качестве справочного источника. При передаче изделия в пользование

другим лицам вместе с ним также следует передать и данную

инструкцию.

Инструкция по эксплуатации поможет вам быстро и надежно использовать изделие.

• Перед установкой и использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией.

• Обязательно выполняйте требования безопасности.

• Храните инструкцию в месте, где вы сможете легко ее найти при необходимости.

• Также ознакомьтесь с другими документами, поставляемыми вместе с прибором.

Помните о том, что данная инструкция также может предназначаться и для других моделей.

Разница между моделями четко указана в инструкции.

Основные требования безопасности:

В данном разделе описываются требования безопасности, помогающие предотвратить причинение травм или материального ущерба. При несоблюдении данных требований все виды гарантий становятся недействительными.

Общая безопасность

Данный прибор не предназначен для использования лицами с физическими или умственными недостатками, а также лицами без

соответствующих знаний или опыта (включая детей), если рядом с ними отсутствует ответственное за безопасность лицо, дающее распоряжения касательно использования изделия. Категорически запрещается игра детей с прибором.

• Подсоедините прибор к заземленной розетке/линии, защищенной соответствующим предохранителем в соответствии со значениями в таблице "Технические характеристики". Заземление должно выполнять квалифицированный электрик, с использованием трансформатора или без него. Наша фирма не несет ответственность за использование прибора без выполнения заземления в соответствии с местными требованиями.

• Не используйте прибор с неисправным электрическим кабелем/вилкой. Обратитесь в центр обслуживания.

• Не используйте прибор, если он неисправен или на нем имеются видимые повреждения.

• Не ремонтируйте и не изменяйте прибор. Вы можете устранить только некоторые неполадки;

• Запрещается мойка прибора путем разбрызгивания на него воды или поливания его водой! Риск удара электрическим током!

• Не используйте прибор при приеме алкоголя или лекарств, могущих повлиять на ваше восприятие.

• Отключайте прибор от электрической сети во время установки, ухода, чистки и ремонта.

• Процедуры установки и монтажа всегда должны выполняться сотрудниками центра обслуживания. Фирма-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный с результата процедур, выполненных лицами без полномочий, гарантии ни изделие ни изделие в таком случае становится недействительной.

- Будьте внимательны при приготовлении блюд с использованием алкоголя. При высоких температурах алкоголь испаряется и при контакте с горячими поверхностями может возгореться и стать причиной пожара.
- Не нагревайте закрытые консервные и стеклянные банки. Образующее давление может стать причиной взрыва банки.
- Не помещайте возгораемые материалы рядом с работающим прибором, так как при работе стенки прибора нагреваются.
- Не помещайте протинки, емкости или алюминиевую фольгу непосредственно на основание духовки. Накапливаемое тепло может повредить основание духовки.
- Не закрывайте вентиляционные каналы.
- Во время использования прибор может быть горячим. Не касайтесь горячих отделов, внутренних частей духовки, нагревательных элементов и проч.
- При помещении блюд в горячую духовку, доставив блюдо и проч. всегда используйте рукавицу для духовки.
- Не используйте прибор со снятой или разбитой передней крышкой.
- При работе прибора задняя поверхность также нагревается. Электрические соединения из-за риска повреждения не должны касаться задней поверхности.
- Не зажимайте соединительные кабели дверцей духовки и следите за тем, чтобы они не проходили по горячим поверхностям. Повреждение кабелей может вызвать возгорание духовки от короткого замыкания, а также стать причиной пожара.
- После каждого использования убедитесь в том, что прибор отключен. Прибор и его открытые для касания детали нагреваются во время использования.
- Не касайтесь прибора во время работы.
- Не используйте для чистки внутренних частей прибора и его стекла острые и режущие предметы, так как они могут повредить прибор.
- Так как раскаленное масло может стать причиной пожара, не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- При возникновении пожара не пытайтесь потушить его водой.
- Немедленно отключите прибор от сети и накройте горящую часть мокрым одеялом.
- Никогда не помещайте внутрь прибора горючие или едкие вещества.
- Не используйте пылесоситель.
- Для чистки дверцы (стекла) духовки не используйте абразивные чистящие вещества или острые металлические скребки, которые могут повредить поверхность и стать причиной трещин на стекле.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед заменой лампы духовки следует отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора, во избежание риска удара электрическим током.
- Будьте внимательны при приготовлении блюд с использованием алкоголя. При высоких температурах алкоголь испаряется и при контакте с горячими поверхностями может возгореться и стать причиной пожара.
- Не нагревайте закрытые консервные и стеклянные банки. Образующее давление может стать причиной взрыва банки.
- Не помещайте возгораемые материалы рядом с работающим прибором, так как при работе стенки прибора нагреваются.
- Не помещайте протинки, емкости или алюминиевую фольгу непосредственно на основание духовки. Накапливаемое тепло может повредить основание духовки.
- Не закрывайте вентиляционные каналы.
- Во время использования прибор может быть горячим. Не касайтесь горячих отделов, внутренних частей духовки, нагревательных элементов и проч.
- При помещении блюд в горячую духовку, доставив блюдо и проч. всегда используйте рукавицу для духовки.
- Не используйте прибор со снятой или разбитой передней крышкой.
- При работе прибора задняя поверхность также нагревается. Электрические соединения из-за риска повреждения не должны касаться задней поверхности.
- Не зажимайте соединительные кабели дверцей духовки и следите за тем, чтобы они не проходили по горячим поверхностям. Повреждение кабелей может вызвать возгорание духовки от короткого замыкания, а также стать причиной пожара.
- После каждого использования убедитесь в том, что прибор отключен.
- Прибор и его открытые для касания детали нагреваются во время использования.
- Не касайтесь прибора во время работы.
- Не используйте для чистки внутренних частей прибора и его стекла острые и режущие предметы, так как они могут повредить прибор.

- Так как раскаленное масло может стать причиной пожара, не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- При возникновении пожара не пытайтесь потушить его водой.
- Немедленно отключите прибор от сети и накройте горящую часть мокрым одеялом.
- Никогда не помещайте внутрь прибора горящие или едкие вещества.
- Не используйте парочиститель.
- Для чистки дверцы (стекла) духовки не используйте абразивные чистящие вещества или острые металлические скребки, которые могут повредить поверхность и стать причиной трещин на стекле.
- ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы духовки следует отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора, во избежание риска удара электрическим током.

Безопасность для детей



Во время использования открытые части прибора нагреваются. Не следует допускать детей к прибору до его полного остывания.

- ВНИМАНИЕ: При использовании решетки ее доступные части могут нагреваться. Не следует допускать маленьких детей к прибору.
- Не следует допускать детей младше 8 лет к прибору без присмотра взрослых.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и/или лицами с физическими или умственными недостатками при условии, что они обучены способу использования предмета и осведомлены об опасностях.
- Не следует допускать игр детей с прибором. Чистка и уход за прибором не должны выполняться детьми без присмотра.

- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте или выбросьте в мусор, рассортировав в соответствии с требованиями.
- Не помещайте сверху никаких тяжелых предметов при открытой дверце и не разрешайте детям садиться на дверцу. Духовка может перевернуться или легки дверцы могут повредиться.


Безопасность при электрических работах

- Все виды работ с электрическим оборудованием и системами выполняются уполномоченными и квалифицированными лицами.
- Данный прибор не предназначен для дистанционного управления.
- При какой-либо неисправности выключите прибор и отключите сеть питания. Для этого отключите предохранитель вашей квартиры/дома.
- Убедитесь в том, что ток предохранителя соответствует току прибора.

Технические характеристики встраиваемой духовки


1. Ручка выбора режима приготовления
2. Индикатор работы
3. Цифровой/механический таймер
4. Индикатор температуры
5. Ручка выбора температуры
6. Внешний короб
7. Верхний нагревательный элемент
8. Внутренняя лампочка духовки
9. Уплотнитель дверцы духовки
10. Боковые направляющие
11. Решетка
12. Противень
13. Внешнее стекло духовки
14. Ручка

Варианты панели управления




Позиция	Режим	Описание
0	Выключено	Духовой шкаф не работает
	Освещение	Функция разморозки работает вместе с освещением
	Освещение, Турбоventilator	Освещение и Турбоventilator работают одновременно. Используется для быстрого приготовления
	Освещение, верхний и нижний нагревательные элементы	Верхние и нижние нагревательные элементы работают вместе. В течение периода приготовления горячий воздух распределяется равномерно благодаря турбоventилатору
	Освещение, верхний и нижний нагревательные элементы, турбоventilator	Верхний и нижний нагревательные элементы и турбоventилатор работают вместе. В течение периода приготовления горячий воздух распределяется равномерно благодаря турбоventилатору
	Освещение и гриль	Освещение и гриль работают вместе. Эта позиция используется для жарки. Температурный показатель должен быть установлен на максимум
	Освещение, гриль и турбоventilator	Лампа, гриль и турбоventилатор работают вместе. Это положение используется для жарки. Термостат должен быть настроен на

	Освещение и нижний нагревательный элемент	максимальное положение. Освещение работает вместе с нижним нагревательным элементом. В период приготовления горячий воздух проходит от нижнего нагревательного элемента.
	Освещение и верхний нагревательный элемент	Освещение работает вместе с верхним нагревательным элементом. В период приготовления горячий воздух проходит от верхнего нагревательного элемента.




Выберите желаемое значение с помощью утапливаемых ручек, изображенных выше. После приготовления приведите ручку к нулевой позиции и нажимайте на нее. Всегда держите ручки в таком положении, когда Вы не используете духовку.

Установка встраиваемой духовки



Установку и электрическое подключение к сети должны производить уполномоченные технические службы. Приведенные ниже инструкции обеспечивают надлежащую установку авторизованным сервисом в соответствии с действующими законами и стандартами.



Закрепите духовку с помощью 4х шурупов как показано на рисунке.

Установка духового шкафа


- Размер шкафа, в котором будет размещена встроенная духовка, должен быть соответствующим, а также используемый материал корпуса должен быть термостойким к высоким температурам.
- Для правильного встраивания монтажа электрические части и рабочие детали должны быть отделены друг от друга.
- Детали для изоляции должны быть крепко закреплены так, чтобы их никогда не удаляли с помощью какого-либо инструмента.
- Настоятельно рекомендуется, чтобы встроенная духовка не находилась рядом с холодильником или морозильной камерой, иначе это может привести к плохому функционированию устройства из-за циркуляции горячего воздуха.
- Когда встроенная плита установлена на верхней части встроенной печи, кабели должны быть отделены друг от друга. Необходимо, чтобы духовка и кухонная плита легко демонтировались.
- Прибор должен находиться на достаточном расстоянии от настенной розетки.
- Не размещайте сетевой кабель рядом с горячими поверхностями. Не оставляйте его зажатым в дверце духовки.

Как использовать встраиваемую духовку

Данное руководство охватывает несколько моделей духовых шкафов, таким образом некоторые спецификации могут не соответствовать Вашему устройству. С этой целью сравните свой духовой шкаф с описанием таблицы индикаторов управляющих кнопок. Во время первого использования духовки может появиться запах изоляционных материалов. Чтобы удалить этот запах, оставьте печь в рабочем состоянии в течение 45 минут при 250 °C.


Если у вашей модели есть механический таймер, вы можете управлять им, поворачивая ручку таймера по часовой стрелке. По выбранному типу еды и правильному значению температуры из таблицы отрегулируйте термостат и нагревательные элементы.

Встроенная печь начнет работать как только Вы повернете ручку таймера и по истечении установленного времени она автоматически прекратит работу. В ручном режиме остановите работу, повернув ручку термостата в положение «0». Не забудьте установить ручку таймера в положение «0».



Ручка термостата предназначена для выбора значения рабочей температуры.

Ручка управления духовки предназначена для выбора нагревательных элементов.



Охлаждающий вентилятор охлаждает как встроенный шкаф, так и переднюю часть прибора.

Охлаждающий вентилятор продолжает работать примерно 20-30 минут после окончания процесса приготовления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА И ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЦИФРОВЫМ ТАЙМЕРОМ)



Электронный таймер - это модуль, который позволяет вашей печи готовить пищу в нужное время. Единственное, что нужно сделать, - это запрограммировать время приготовления и время готовности. Он также может быть использован в качестве будильника, в назначенное время духовка просто подаст Вам звуковой сигнал.

Когда Вы подключаете духовку к электросети, на экране таймера появится 0.00. Одновременно на экране будет мигать метка AUTO. В этом положении, когда время не настроено, духовка не работает. Если вы хотите управлять духовым шкафом вручную, то нажмите на кнопку

Таймер духовки работает по такому же принципу, что и часы. При отключении электричества таймер должен быть снова настроен.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Эта настройка может быть выполнена только при отсутствии программы приготовления.

Нажмите кнопку или и одновременно. В течение 5 секунд отрегулируйте часы используя + и -. Длительное нажатие этих кнопок приведет к быстрым изменениям.



НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»

Для включения «Защиты от детей» нажмите и удерживайте кнопку и «+» одновременно в течение 4 секунд. При активизации «Защиты от детей», на экране появится значок ключика.



Для снятия блокировки «Защита от детей», сделайте такие же действия:

нажмите и удерживайте кнопку и «+» одновременно в течение 4 секунд. При деактивизации «Защиты от детей», ключик на экране пропадет.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

С помощью этой функции вы можете запрограммировать, через сколько вам прозвучит звуковой сигнал



1. Перейдите в режим звук. Сигнала 2. Настройте необходимое время 3. Через несколько секунд на экране опять появятся часы

Примечание: Когда настроен звуковой сигнал, Вы можете посмотреть настроенное значение нажав кнопку

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВЫЙ СИГНАЛ



Когда наступает время звукового сигнала, нажмите на кнопку для отключения звукового сигнала.

ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Если вы хотите немедленно начать приготовление, достаточно будет отрегулировать продолжительность приготовления.

Пример: Мы размещаем еду в духовке и ожидаем, что приготовление пищи займет около 2 часов 15 минут.



1. Сейчас 18.30.
2. Нажмите на кнопку Времени приготовления (TIME).
3. С помощью + и - настройте желаемое время.
4. Через несколько секунд на экране будет текущее время, что приготовления началось и указано будет текущее время.



Теперь вы запрограммировали свою духовку на приготовление пищи в течение 2 часов и 15 минут. Пожалуйста, не забудьте установить режим и / или температуру вашего духового шкафа в соответствующее положение.



Примечание: Вы можете в любой момент отменить автоматический режим

приготовления, нажав кнопку или одновременно.

В приведенном выше примере готовка сразу началась после настройки периода приготовления. Нажав кнопку , вы увидите время готовности, т.е. Времени, когда еда будет готова, и, если хотите, вы также можете изменить это время. В приведенном ниже примере время готовности будет изменено на 21:30.



1. Указано время готовности 18.30 + 2.15=20.45
2. Измените на желаемое время используя + или -.
3. Через несколько секунд экран опять покажет текущее время.

Мы теперь запрограммировали нашу духовку, чтобы приготовить пищу в 21:30. Поскольку время приготовления было запрограммировано как 2 часа 15 минут, ваша духовка начнет готовить в 19:15, так что пища будет готова в 21:30.




Когда время приготовления истекло, звуковой сигнал будет звенеть в течении 7ми минут, если звуковой сигнал не будет отключен.



Примечание: Ваша печь не будет работать до тех пор, пока вы не сбросите таймер.

В показанном примере время приготовления было запрограммировано первым, время готовности рассчитывалось автоматически и редактировалось нами. Также возможно сначала запрограммировать время готовности, в этом случае время приготовления будет вычислено автоматически и должно быть впоследствии отредктировано.

Например, во-первых, мы устанавливаем продолжительность приготовления и автоматически рассчитываемое время окончания, а затем корректируем сами. Непосредственно следует установить время окончания готовки и, соответственно, продолжительность приготовления рассчитывается автоматически. Позже на втором этапе это может быть исправлено.



• Общая информация о типах блюд, температуре приготовления и позиция противня приведена в таблице.

• Во время приготовления пищи не открывайте часто дверцу духовки. В противном случае циркуляция горячего воздуха внутри духового шкафа может быть не равномерной, и, следовательно, результаты приготовления могут измениться. Кроме того, продолжительность приготовления в зависимости от количества ингредиентов и количества противней может отличаться.

• Если вы используете форму для приготовления пищи, вы можете получить лучший результат.

• Если вы используете противень, отличный от оригинального, выберите подходящее положение для приготовления.

• Стеклянные горшки и горшки, плохо отражающие жар, не должны использоваться для выпечки теста

• Оригинальный противень духовки идеально подходит для всех типов блюд.

Описание моделей с сенсорным дисплеем (Вариант №1)

Внешний вид сенсорного дисплея




Данный духовой шкаф имеет электронный таймер, который позволяет вашей духовке готовить пищу в нужное время. Нужно только запрограммировать время приготовления и время окончания. Таймер также можно использовать в качестве будильника, где Вы просто указываете время, по истечении которого должен прозвучать звуковой сигнал.

Включение

При включении, на экране мигают цифры и значок АУТО, духовка не работает. Нажмите М, чтобы вернуться в ручной режим и отрегулировать время суток с помощью кнопок вверх и вниз.


Ручной режим



Чтобы войти в ручной режим нажмите одновременно кнопки >I и М. Любые ранее настроенные программы приготовления будут отменены.

Настройка часов


Регулировка времени суток допускается только в том случае, если ни одна программа приготовления не выполняется. Сначала войдите в ручной режим, как описано выше. Точка между часами и минутами начнет мигать.



1. Переключиться в режим настройки времени
2. С помощью кнопок Вверх и Вниз настройте текущее время
3. Через несколько секунд точка перестанет мигать – это значит время установлено.

Зуммер (Напоминание)

С помощью этой функции Вы можете запрограммировать через какое время звуковой сигнал должен прозвучать.



1. Войдите в режим настройки Зуммера двойным нажатием на кнопку М.
2. С помощью кнопок Вверх и Вниз настройте желанное время (в минутах).
3. Через несколько секунд на экране вновь будут показаны часы.

Отмена зуммера (напоминания)




Когда запрограммированное время истечет, Вы услышите звуковой сигнал. При нажатии на любую кнопку, сигнал прекратится.


Программа Автоприготовление

Если Вы хотите незамедлительно начать приготовление, Вам необходимо задать только время приготовления.

Пример: мы помещаем нашу еду в духовку и хотим, чтобы ее готовили в течение 2 часов и 15 минут.



1. Текущее время – 18:30.
2. Войти в режим приготовления.
3. Настройте время приготовления с помощью кнопок Вверх и Вниз.



Теперь Вы запрограммировали свою духовку на приготовление пищи в течение 2 часов и 15 минут. ПОЖАЛУЙСТА, не забудьте привести в нужное положение ручку и / или регуляторы температуры в духовке.

4. Через несколько секунд на экране появится сообщение о том, что приготовление началось, и отобразится текущее время.

Примечание. Вы можете в любой момент отменить автоматический режим приготовления, перейдя в ручной режим.

В приведенном выше примере приготовление пищи началось сразу после настройки времени приготовления. Нажав кнопку >I, Вы можете увидеть время готовности, т. е. Время, когда еда будет готова к подаче, и, если хотите, Вы также можете ее изменить. В приведенном ниже примере время готовности будет изменено до 21:30.



1. На экране изображено Время готовности 18:30+2:15=20:45
2. Перенастройте его на желаемое время готовности с помощью кнопок Вверх и Вниз.
3. Через несколько секунд экран переключится на часы.

Теперь мы запрограммировали Вашу духовку, чтобы приготовление закончилось в 21:30. Поскольку время приготовления было запрограммировано как 2 часа 15 минут, Ваша духовка начнет готовить в 19:15, поэтому еда будет готова в 21:30.



1. Экран в момент начала приготовления
2. Экран в момент окончания приготовления

Когда автоматическое приготовление завершено, зуммер начнет издавать сигналы и будет звучать, если его не остановить, в течение 7 минут.



1. Выключите Вашу духовку.
2. Перенастройте таймер.


Примечание: Ваша духовка не будет работать пока Вы не перезапрограммируете таймер.

В показанном примере время приготовления было запрограммировано первым, время готовности было рассчитано автоматически и отредактировано Вами. Также возможно сначала запрограммировать время готовности, в этом случае время приготовления будет рассчитано автоматически и впоследствии будет отредактировано.

Защита от детей

При активации в ручном режиме Ваша духовка и таймер блокируются.

При активации в процессе приготовления программы просто блокируются кнопки.



1. Одновременно нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопки Вверх и Вниз пока не услышите двойной звуковой сигнал.
2. На экране появится значок ключа, Вы активировали блокировку.

Чтобы дезактивировать Блокировку, Нажмите и удерживайте одновременно кнопки Вверх и Вниз пока значок ключа не исчезнет с экрана.

Исключение: Звуковой сигнал напоминания можно отключить нажатием любой кнопки в режиме Блокировки.

Программируемые пользователем опции:

1. Время суток отображается в формате 12ч/24ч

Заводская настройка - 24-часовой дисплей. Если нажать на кнопку **1** и удерживать в течении 5 секунд, прозвучит двойной звуковой сигнал, режим дисплея переключится в режим 12 часов (индикация am / pm). При повторном нажатии снова произойдет переключение на 24 часа.

2. Звуковой сигнал при нажатии на кнопки

В качестве заводской настройки сенсорные кнопки сопровождаются звуковыми сигналами. Если дотронуться до кнопки M в течение 5 секунд, раздастся двойной звуковой сигнал, и на экране появится символ **ni**. Теперь больше не будут воспроизводиться звуковые сигналы при нажатии. Если Вы сделаете то же самое, пока на экране не появится символ **bi**, Вы вернетесь к звуковым сигналам при нажатии.

3. Регулировка яркости экрана

Нажатие на кнопку Вверх в течение 1 секунды, пока Вы не услышите двойной звуковой сигнал, переведет Вас в режим яркости дисплея. Дисплей показывает Bt Oх (х = 1 до 8). Теперь каждое последовательное нажатие на одну и ту же кнопку уменьшает яркость. Есть 8 уровней, после чего яркость начинает увеличиваться при каждом касании. Через 5 секунд после отпущения кнопки уровень яркости сохраняется. Заводская настройка - максимальная яркость.


4. Выбор звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 1 секунды, пока не услышите двойной звуковой сигнал. При каждом нажатии этой кнопки в течение 5 секунд Вы услышите другой тон. Доступны 3 разных тона. Последний услышанный тон будет сохранен через 5 секунд.

Примечание: Запрограммированные параметры являются энергонезависимыми. Они не будут стерты при прерывании питания.

Описание моделей с сенсорным дисплеем (Вариант №2)

Внешний вид сенсорного дисплея



Сенсорные кнопки:

1.  - кнопка Вкл/Выкл – включает или выключает прибор
2.  - останавливает любую программу
3.  - Регулировка температуры
4.  - Меню таймера / Функция пробы мяса
5.  - Минус
6.  - Плюс
7.  - Выбор режима приготовления (Вниз)
8.  - Выбор режима приготовления (Наверх)
9.  - Ускоренный нагрев
10.  - Активирует и деактивирует блокировку экрана
11.  - Включение или выключение освещения
12.  - Запуск приготовления

Общий обзор

Комбинации дополнительных функций и работы духовки можно выбрать в меню с помощью сенсорных клавиш в пользовательском интерфейсе. Регулируются время приготовления, время окончания (если используется мясной зонд, конечная температура), температура приготовления. Кроме того, доступны функции поддержания тепла, нагрева, отображения в реальном времени, секундомера и блокировки клавиш.

Включение и Выключение Экрана

Значок  включает и выключает экран (независимо от режима защиты от детей). Если экран выключен, он полностью черный. Нажатие на кнопку  в течении 1 секунды активирует экран. На экране появляется текущее время.


Примечание: В случае любого прерывания питания текущее время не будет корректным. На дисплее времени появится мигающий 0.00. Невозможно использовать какие-либо функции управления без установки времени. Правильное время можно настроить с помощью клавиш «+» и «-». Нажатие в течение 1 секунды при включении управления переводит управление в состояние **WkLd**.

Установка времен

Одновременно нажмите на клавиши «+» и «-» до тех пор, пока значения на экране времени не начнут мигать. Используя кнопки «+» и «-» настройте корректное время. Подожмите 7 секунд, мигание прекратиться, время установлено.

Выбор режима приготовления:

Используя кнопки  и  Вы можете пролистать меню режимов приготовления.



Выборный режим будет мигать на дисплее функций в течение 7 секунд, а температура приготовления будет установлена по умолчанию, назначенная этой функции. Температура так же будет отображаться на дисплее температуры (Примечание. Для некоторых функций управление температурой невозможно, и дисплей температуры не отображается).

На дисплее состояния значок  горит постоянно, в то время как PAUSE мигает, показывая, что вы закончили настройки и готовы готовить, но еще не начали.

Изменение назначенной температуры печи по умолчанию

Настройку температуры на дисплее температуры можно изменить, коснувшись кнопки . Дисплей температуры начнет мигать – Вы можете установить желаемую температуру с помощью «-» или «+» с интервалами в 5 градусов.

Примечание: Если Вы хотите изменить настройку температуры по умолчанию для этой функции на отрегулированную Вами температуру, коснитесь  в течение примерно 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Заводская установка температуры по умолчанию для этой функции теперь изменена.

Приготовление в ручном режиме

Как только выбран режим приготовления, прикосновение к клавише GO запускает приготовление с установкой температуры на дисплее температуры (если есть). ПАУЗА исчезает, и время, прошедшее с начала приготовления, начинает отображаться на дисплее таймера / датчика мяса. Приготовление пищи будет продолжаться до тех пор, пока оно не будет завершено пользователем вручную (см. : приостановить, отредактировать или завершить приготовление) или пока не истечет максимально допустимое время приготовления, в зависимости от выбранной температуры приготовления (как указано ниже):

50-120 C	10 часов
121-200C	6 часов
201-250C	3 часа

При половинном и полностью автоматическом приготовлении, как описано ниже, приготовление завершается автоматически в зависимости от параметров, введенных пользователем до начала приготовления (касанием GO)

ПРИОСТАНОВКА, ИЗМЕНЕНИЕ или ОТМЕНА:

При нажатии на кнопку **STOP** во время приготовления, приготовление останавливается и на экране начинает мигать значок PAUSE, в то время как остальные значки на экране остаются неизменными. Все нагревательные элементы и мотор конвекции останавливают свою работу. Приготовление приостановлено.

Для завершения нажмите на **STOP** еще раз. Все значки на экране, связанные с приготовлением, погаснут. Дисплей температуры будет показывать остаточную температуру (если таковая будет).

Примечание: После завершения приготовления, при нажатии на кнопку  будут установлены последние данные по режиму и температуре приготовления. При повторном нажатии на , Вы запустите приготовление на старых настройках.

Для изменения параметров приготовления (режим, температура и др.) используйте соответствующие кнопки описанные в инструкции. Для подтверждения изменений данных, нажмите .

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Автоприготовление означает, что приготовление закончится автоматически согласно параметрам, которые Вы указали после выбора режима приготовления и температуры, но до нажатия кнопки .

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Этот способ приготовления используется когда Мясной щуп НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ и Вы хотите немедленно начать приготовление, указывая желаемое время приготовления.

1. Выберите желаемый режим приготовления и (при необходимости) настройте температуру
2. Нажмите на значок . Будет мигать на экране таймера.
3. Настройте желаемое время приготовления с помощью «-» и «+». На экране, отображающем текущее состояние появятся  (Если продолжительность наступит в 0:00, то Вы услышите 2 предупреждающих сигнала)
4. Нажмите на . Значок PAUSE исчезнет, приготовление начнется. Время окончания приготовления будет показано на дисплее таймера вместе со значком .

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Этот способ приготовления используется когда Мясной щуп НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, а Вы хотите, чтобы еда была готова к определенному времени. Поэтому этот метод так же называют «Отложенный финиш».

1. Произведите шаги от 1 до 3 для полуавтоматического приготовления.
2. Еще раз нажмите на значок . Будет мигать на экране таймера вместе со временем окончания приготовления.
3. Настройте желаемое время окончания приготовления используя кнопки «-» и «+». Значок  на дисплее, отображающем состояние, может исчезнуть. Но значок AUTO будет отображаться, что означает, что приготовление не запустится сейчас, а оно настроено на отложенный старт.
4. Нажмите , PAUSE исчезнет, приготовление начнется. Время окончания приготовления отображается на экране вместе со значком .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С МЯСНЫМ ЩУПОМ

Мясной щуп – это сенсорный датчик, который одной стороной подключается к духовке (специальное отверстие внутри духовки), а другим вставляется в мясо во время приготовления. Используя щуп, Духовка автоматически выключается, когда мясо достигает заданной температуры.

1. Выберите желаемый режим приготовления и (при необходимости) настройте температуру.
2. Нажмите на значок . Температура, заданная по умолчанию для использования щупа, отобразится на двух правых значках дисплея таймера. Значок AUTO отобразится на экране.
3. Задайте желаемую температуру мяса в конце приготовления с помощью «-» и «+». Интервал температур от 20 до 99C.
4. Нажмите , PAUSE исчезнет, приготовление начнется. Текущая температура мяса будет отображаться слева, А заданная температура в конце приготовления – справа.

Лампочка термостата:

Когда температура достигает заданного уровня температуры, термостат автоматически прекращает работу и лампа гаснет.

МЯСО В ДУХОВКЕ ПРИГOTOВЛЕННОЕ С ПОМОЩЬЮ ГРИЛЯ

- Установите ручку управления режимами духового шкафа в положение
- Настоятельно рекомендуется использовать решетку для гриля.
- Во время использования решетки положите противень на нижнюю полку духового шкафа, чтобы предотвратить проливания жиров.
- Для легкой чистки залейте немного воды в противень перед приготовлением на гриле.
- Подогрейте духовку примерно 5-10 минут при закрытой дверце.
- После предварительного нагрева на гриле держите дверцу в полукрытом положении.
- Чтобы мясо не прилипло к сетке, нанесите масло на сетку.
- Во время использования гриля отрегулируйте термостат на максимальный уровень температуры.

Блюдо	Температурные значения	Уровень противня (направляющие в корпусе духовки)	Уровень противня (металлические направляющие)	Время приготовления
Торт	150-170	2	3	30-35
Пирожки	200-220	2	3	35-45
Печенье	160-170	3	4	20-35
Маффины	160-180	2	3	25-35
Капкейки	200-220	2	3	30-40
Пирожное	180-200	2	3	35-45
Овощное печенье	160-180	2	3	20-30
Ягненок	200-230	3	4	20-25
Говядина	200-230	3	4	30-40
Баранина	230-250	3	4	30-40
Курица	230-240	3	4	30-40
Рыба	200-220	3	4	20-30

Примечание: Вышеуказанные значения были получены в нашей лаборатории. В зависимости от предпочтений в приготовлении доступны и другие значения по вашему выбору. Продолжительность приготовления может меняться в зависимости от порции еды. Перед приготовлением предварительно разогрейте духовку в течение 10 минут.

Во время приготовления:

5 полосок на индикаторе температуры указывают на фактическую температуру в духовке. Каждому столбцу присваивается 1/5 от установленного значения. Стрелка вверх возле полосок мигает, когда нагревательные элементы в данный момент активны.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

После того, как приготовление закончится автоматически, на дисплее температуры будет отображаться остаточное тепло, если оно есть, будет мигать AUTO и будет звучать зуммер в течение 7 минут. Касание STOP отменит последнее.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА:

После того, как приготовление закончилось вручную или автоматически, если внутренняя температура духовки превышает 60 ° C, стрелка «вниз» на правой стороне нагревательных панелей мигает каждые 2 секунды, а также «HOT» отображается на дисплее температуры. Эта индикация продолжается до тех пор, пока температура в духовке не опустится ниже 60 ° C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

ВКЛ/ВЫКЛ ОСВЕЩЕНИЯ: Лампа внутри духовки будет работать при выборе или изменении режима приготовления. Она выключится когда приготовление закончится и индикаторы остаточного тепла погаснут. Но освещение можно включить и выключить вручную нажав на кнопку (исключение режима размораживания).

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ: Иногда необходимо быстрее нагреть духовку до заданной температуры. При нажатии на временно включается круговое сопротивление и / или турбодвентилятор для быстрого нагрева. На экране появится символ , после достижения заданной температуры духового шкафа он исчезнет и раздастся звуковой сигнал. Примечание: быстрый нагрев недоступен для некоторых функций (гриль) или когда фактическая температура находится на расстоянии менее 50 ° C от настроенной или установленная температура ниже 100 ° C.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ: Блокировка от детей может быть активирована или деактивирована путем прикосновения к клавише в течение 1 секунды, пока на экране не появится символ .

Когда активирована блокировка от детей, никакая клавиша, кроме , не работает.

ЕЖЕМИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

Нажмите и отпустите кнопку , пока не появится мигающий значок . Введите время будильника, используя клавиши «<» и «>». Мигание прекратится через 7 секунд, по истечении установленного времени будет подан звуковой сигнал продолжительностью 7 минут. Таймер можно остановить, коснувшись любой из кнопок «<» или «>».

ЧИСТКА И УХОД

Чистка внутреннего бака духовки;

- Перед чисткой отключите печь из электросети и дайте ей остыть. Выньте противень и решетку. Вытрите влажной тканью внутренний бак духовки. Затем протрите влажной тканью и высушите.
- Не используйте химические чистящие средства или чистящие средства для пыли.
- Испытанные поверхности следует чистить средством для мытья стекла.
- При чистке внутреннего бака духовки не используйте жесткие щетки, ножи или другие острые предметы.
- Не помещайте какую-либо часть вашей духовки в посудомоечную машину.

Вытаскивание стекла духовки для очистки;

- Очистка стекла печи должна производиться горячей водой и только после того, как духовка остынет. Острые предметы не должны использоваться для очистки. Для внутренних деталей и эмалевых деталей следует использовать только горячую воду.

1. Откройте дверцу духового шкафа и открутите винт с левой и правой стороны.
2. Потяните вверх металлическую крышку стекла

3. Внутреннее стекло печи следует вытащить

из своего места, где верхняя сторона пружин и две нижние части удерживают ее на своем месте

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ


Во время транспортировки держите духовку в вертикальном положении и никогда не нагружайте ее.

Во время транспортировки:

- Сохраните оригинальную коробку
- Носите духовку с помощью оригинальным символом и меткам на картонной коробке.

Закрепите противень и решетку полистиролом к внутреннему стеклу двери.

Расположение пенопластов духовки указано ниже:



При отсутствии оригинальной коробки;

Примите меры предосторожности против ударов, которые могут нанести вред стеклу, нержавеющей поверхности или эмали.

Сертификат de bază de siguranță:

Acesta secțiune descrie cerințele de securitate pentru a ajuta la prevenirea leziunilor corporale sau pagube materiale. Toate tipurile de garanții devin invalide în cazul nerespectării acestor cerințe.

Securitatea generală

- Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele cu capacitate redusă și persoanele fără cunoștințe sau experiență (inclusiv copii). În cazul în care alături de el nu este responsabil pentru securitatea lor.

Este strict interzis copii să se joace cu aparatul.

- Conectați aparatul la o priză / linie cu împământare protejată cu o siguranță corespunzătoare, în conformitate cu valorile din tabelul "Specificații". Legare la pământ trebuie să fie efectuată de către un electrician calificat, cu sau fără un transformator. Compania noastră nu este responsabilă pentru utilizarea dispozitivului fără a efectua împământarea, în conformitate cu reglementările locale.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu / priză electric defectat. Contactați centrul de service.
- Nu folosiți aparatul dacă este defect sau dacă există semne vizibile de deteriorare.
- Nu reparați sau modificați dispozitivul.
- Nu spălați aparatul prim stropirea cu apă sau udare cu apă! Risc de șoc electric!
- Nu folosiți aparatul în timpul tratamentului cu alcool sau medicamente care ar putea afecta percepția.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică în timpul instalării, întreținerii, curățenței și reparații.

- Procedurile de configurare și instalare trebuie să fie întotdeauna efectuate de către angajații centrului de service. Producătorul nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat ca urmare a unor proceduri efectuate de către persoane fără autoritate.

- Aveți grijă atunci când gătiți cu alcool. La temperaturi ridicate, alcoolul se evaporă la contactul cu suprafețele fierbinți pot lua foc și provoca un incendiu.

- Nu încălziți cutii închise și borcane de sticlă. Presiune formată poate provoca o explozie.

- Nu așezați materiale inflamabile în apropierea aparatului de lucru, deoarece perețele dispozitivului este încălzit.

- Nu așezați țevi, containere sau folie de aluminiu direct pe baza cuptorului. Căldura acumulată poate deteriora baza cuptorului.

- Nu blocați orificiile de ventilație.

- În timpul utilizării, aparatul poate deveni fierbinte. Nu atingeți secțiunile calde, părțile interioare ale cuptorului, elemente de încălzire și așa mai departe.

- Atunci când introduceți alimente într-un cuptor fierbinte sau le scoateți folosiți întotdeauna mânuși pentru cuptor.

- Nu folosiți aparatul cu capacul frontal îndepărtat sau rupt.

- Când utilizați suprafața dispozitivului din spate este de asemenea încălzit.

Legăturile electrice din cauza riscului de deteriorare nu ar trebui să atingă suprafața posterioară.

- Nu prindeți cablurile de conectare cu ușa cuptorului și asigurați-vă că acestea nu trec pe suprafețele fierbinți. Deteriorarea cablului poate provoca un cuptor de foc și provoca un incendiu.

- După fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit.